



L'armadio può essere posizionato in corridoi o stanze posti in vicinanza del vano ascensore. Lo schema illustra alcune possibili soluzioni: quelle indicate con A-B-C-D rappresentano l'armadio attaccato alle pareti del vano, mentre in quella indicata con E l'armadio si trova appoggiato ad un parete qualsiasi dello stabile.

Le soluzioni A-B-C-D rendono più semplice la realizzazione delle tubazioni in rispondenza alle esigenze di accessibilità e protezione fissate dalle norme.

Per posizioni non direttamente adiacenti al vano bisogna prevedere tutte le apparecchiature necessarie a garantire il controllo degli effetti delle operazioni eseguite sulle apparecchiature dell'armadio.